


Universal Remote Control Contour 8 Device



















Instruction Manual URC1289




- TV**
:ES - TV, HDTV, LED, LCD, Plasma, Projector
:PT - TV, HDTV, LED, LCD, Plasma, Projektor
- VCR**
:ES - Blu-ray, DVD, DVD Home Cinema, VCR, Laser Disk
:PT - Blu-ray, DVD, DVD Home Cinema, VCR, Laser Disk
- DVD**
:ES - Blu-ray, DVD, DVD Home Cinema, VCR, Laser Disk
:PT - Blu-ray, DVD, DVD Home Cinema, VCR, Laser Disk
- SAT**
:ES - Descodificador, receptor satélite, televisión por cable, TDT, DVB-T, IPTV
:PT - Box de TV, Recetor de satélite, Conversor de cabo, Freeview, DVB-T, IPTV
- CBL**
:ES - Descodificador, receptor satélite, televisión por cable, TDT, DVB-T, IPTV
:PT - Box de TV, Recetor de satélite, Conversor de cabo, Freeview, DVB-T, IPTV
- VIDAC**
:ES - Receptor multimedia digital, unidad de cinta, videoconsola*
:PT - Recetor de média digital, Streamer, Consola de jogos*
- AMP**
:ES - Audio, receptor de AV, amplificador, receptor
:PT - Áudio, Recetor AV, Amplificador, Sintonizador
- TUNER**
:ES - Audio, receptor de AV, amplificador, receptor
:PT - Áudio, Recetor AV, Amplificador, Sintonizador
- CD**
:ES - reproductor de CD
:PT - tocador de CD
- MISC**
:ES - Audio diverso
:PT - Áudio miscelânea



Code List

- 1**   
- 2**  
- 3**  
- 4**      
- 5**   

ESPAÑOL		ESPAÑOL		PORTUGUÊS		PORTUGUÊS	
Configuración de códigos <small>(Ejemplo: configuración del CONTROL REMOTO ONE FOR ALL para la televisión)</small>							
1. Busque el código correspondiente a su aparato (por ejemplo Televisión Acer) en la lista de códigos. Los códigos aparecen ordenados por tipo de aparato y marca. Los códigos más populares aparecen en primer lugar. Asegúrese de que el aparato esté encendido (no en modo de espera).							
2. Pulse la tecla TV del ONE FOR ALL para seleccionar el aparato que desea configurar.							
3. Pulse y mantenga pulsada la tecla SETUP hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).							
4. Introduzca el código del aparato de cuatro dígitos utilizando las teclas numéricas (por ejemplo código Acer 1339). El LED rojo se encenderá de forma intermitente dos veces para confirmar que el código ha quedado guardado.							
5. Ahora, apunte con el ONE FOR ALL a su aparato y pulse OFF. Si el aparato se apaga, el ONE FOR ALL ya está preparado para funcionar con su aparato. En caso de que no sea así, repita los pasos 1-5 empleando otro código de la lista que corresponda a la marca.							
Si ninguno de los códigos de la lista para su marca logra que funcione su aparato O si la marca no aparece en la lista, pruebe el método de búsqueda.							
Para configurar el código de otro dispositivo, siga las instrucciones anteriores. Bastará con pulsar la tecla del dispositivo en cuestión en lugar de TV en el paso 2.							
Método de búsqueda							
El Método de Búsqueda le permite buscar el código para su aparato realizando una búsqueda entre todos los códigos que contiene la memoria del ONE FOR ALL. El Método de Búsqueda también puede resultar útil si la marca en cuestión no aparece en la lista.							
1. Asegúrese de que el aparato esté encendido (no en modo de espera).							
2. Pulse la tecla TV del ONE FOR ALL para seleccionar el aparato que desea configurar.							
3. Pulse y mantenga pulsada la tecla SETUP hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).							
4. Pulse 9 9 1. El LED rojo parpadeará dos veces.							
5. A continuación, pulse POWER.							
6. Apunte con el ONE FOR ALL hacia el televisor. Ahora pulse Channel + una y otra vez, hasta que se apague el televisor (cada vez que se pulsa la tecla Channel +, el ONE FOR ALL enviará una señal de CONEXIÓN desde el siguiente código de la memoria). Podría llegar a pulsar esta tecla muchas veces (hasta 150), de modo que sea paciente.							
7. Tan pronto como el televisor se apague, pulse la tecla SETUP para almacenar el código.							
Aprendizaje							
Su control remoto One For All puede aprender cualquier función de otros controles remotos. Para ello, debe tener a mano todos los controles remotos originales y asegurarse de que tengan pilas. Para programar funciones, el control original debe estar aproximadamente a 3 cm del control OFA, apuntando hacia él como se muestra abajo:							
							
1. Seleccione el dispositivo correspondiente; p. ej. TV.							

Configuração de código

(Exemplo: para configurar o TELECOMANDO ONE FOR ALL para o seu televisor)

- 1. Consulte o código do seu dispositivo (ex. Televisão Acer)** Na lista de códigos. Os códigos estão listados por tipo e marca de televisão. O código mais conhecido está indicado em primeiro lugar. Certifique-se que a sua televisão está ligada (e não no modo standby).
- 2. Prima a tecla TV no ONE FOR ALL** para selecionar o dispositivo que deseja configurar.
- 3. Pressione e mantenha pressionada a tecla SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
- 4. Introduza o seu código de quatro dígitos** do dispositivo usando as teclas numéricas (ex. Acer código 1339). O LED vermelho piscará duas vezes para confirmar que o código fica guardado.
- 5. Agora, Aponte o ONE FOR ALL para o seu dispositivo e prima OFF. Se a sua televisão se apagar, o seu ONE FOR ALL está pronto a operar o seu aparelho. Se o seu dispositivo não responder, repita os passos 1-5 com cada código listado para a sua marca de televisão.**

Se nenhum dos códigos listados para a sua marca funcionar com o seu dispositivo, OU se a sua marca não estiver listada, tente o Método de Busca.

Para definir o código para outro dispositivo siga as instruções acima e, no passo 2, prima apenas a tecla do dispositivo adequado, em vez de TV.

Método de busca

O Método de Busca permite-lhe descobrir o código para o seu dispositivo esquadrinhando por todos os códigos contidos na memória do ONE FOR ALL. O Método de Busca também pode funcionar se a sua marca não estiver listada.

- 1. Certifique-se que a sua televisão está ligada** (e não no modo standby).
- 2. Prima a tecla TV no ONE FOR ALL** para selecionar o dispositivo que deseja configurar.
- 3. Pressione e mantenha pressionada a tecla SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
- 4. Pressione 9 9 1.** O LED vermelho piscará duas vezes.
- 5. A seguir, pressione POWER.**
- 6. Aponte o ONE FOR ALL para o seu televisor.** Em seguida, pressione Canal + continuamente, até que o seu televisor se desligue (sempre que pressionar a tecla Canal +, o ONE FOR ALL envia um sinal POWER do código seguinte da memória). Talvez tenha de pressionar esta tecla muitas vezes (até 150 vezes), pelo que é necessário ter alguma paciência.
- 7. Quando o seu televisor se desligar, pressione a tecla SETUP** para guardar o código.

Esta função le oferece a possibilidade de configurar el volumen (su opción de aumento, reducción y silencio) para que siempre se relacione con un determinado dispositivo (p. ej., tv), independientemente del modo de dispositivo seleccionado (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI o MP3).

Control de volumen

En este ejemplo, configuraremos el control de volumen para un tv.

- 1. Pulse y mantenga pulsada la tecla SETUP** hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
- 2. Press 9 9 3.**
- 3. A continuación pulse la tecla TV** y la luz roja se encenderá y se apagará dos veces.

El control de volumen quedará configurado para el televisor. Las teclas para aumentar, reducir y silenciar el volumen siempre controlarán el volumen del televisor, sin importar qué modo de dispositivo esté seleccionado (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI o MP3).


Anulación del control de volumen de un dispositivo

- 1. Seleccione el modo de dispositivo que desea desactivar del control de volumen** (p. ej. HI-FI).
- 2. Pulse y mantenga pulsada la tecla SETUP** hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
- 3. Pulse 9 9 3.**
- 4. Pulse la tecla Volumen (+) y el LED rojo se encenderá y se apagará cuatro veces.**

Seleccione el dispositivo correspondiente; p. ej. TV.

Pressione e mantenha pressionada a tecla SETUP até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).

Prima a tecla Volume (+) e a luz vermelha piscará quatro vezes.



- 1. Seleccione o dispositivo correspondente, por ex. TV.**
- 2. Pressione e mantenha pressionada a tecla SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).

Configuração de código

(Exemplo: para configurar o TELECOMANDO ONE FOR ALL para o seu televisor)

- 3. Prima 9 7 5.**
- 4. Prima e solte o botão cuja função deseja programar** (por exemplo, o botão de alimentação da TV) - O LED vermelho pisca continuamente.
- 5. Prima e solte o botão correspondente** no comando original, por exemplo, Alimentação.
- 6. O LED vermelho pisca duas vezes** para indicar que o botão foi programado corretamente.
- 7. Repita os passos 4 e 5 para cada botão** que pretende programar. Lembre-se que de pode programar a partir de vários comandos mas só pode programar uma função por botão.
- 8. Quando tiver programado todas as funções** de que precisa, mantenha o botão SETUP pressionado até que o LED vermelho pisque duas vezes.

- Se o LED vermelho piscar longamente no passo 6, a função não foi programada corretamente. Volte a tentar a partir do passo 4.
- Se perceber que um ou mais botões não funcionam corretamente após a configuração, pode voltar a entrar no modo de programação a qualquer altura repetindo o processo a partir do passo 1.

Como eliminar uma função transferida para recuperar a função original?

- 1. Seleccione o modo de dispositivo correspondente** (por ex., TV).
- 2. Pressione e mantenha pressionada a tecla SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
- 3. Prima 9 7 6.**
- 4. Prima a tecla que pretende eliminar** (por ex., a tecla vermelha) duas vezes.

Controlo de volume

Esta característica dá a possibilidade de definir o Volume (VOL+, VOL- e Mute) para controlar sempre um determinado dispositivo (por ex., tv), independentemente da tecla de modo do dispositivo (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI ou MP3) que for seleccionada.

Neste exemplo, vamos definir o Controlo de Volume (VOL+, VOL- e Mute) para "volume de tv":


- 1. Pressione e mantenha pressionada a tecla SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
- 2. Prima 9 9 3.**
- 3. Depois prima a tecla TV** e a luz vermelha piscará quatro vezes.

Agora definiu o Controlo de Volume para "volume de tv". As teclas VOL+, VOL- e Mute controlarão sempre um o "volume tv", independentemente de outras teclas de modos de dispositivo (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI ou MP3) seleccionadas.

Como remover um dispositivo do Controlo de Volume

- 1. Seleccione a tecla do dispositivo** que pretende desactivar do Controlo de Volume (es. HI-FI).
- 2. Pressione e mantenha pressionada a tecla SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
- 3. Prima 9 9 3.**
- 4. Depois prima a tecla Volume (+) e a luz vermelha piscará quatro vezes.**

Podemos programar qualquer função de qualquer outro comando funcional no seu comando One For All. Para o fazer, certifique-se de que tem todos os seus comandos originais à mão e que estes têm pilhas com carga. Para programar as funções, o comando original deve encontrar-se a aproximadamente 3 cm do comando OFA, virado para baixo conforme apresentado abaixo:



- 1. Seleccione o dispositivo correspondente, por ex. TV.**
- 2. Pressione e mantenha pressionada a tecla SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).

Code List 8

TV		TV	
Acer	1339	Conia	2483, 1523, 1687
Acoustic Solutions	1667	Contec	0180
Admiral	0463, 3485, 4030, 4111, 4221, 4554, 1555, 1891	Contex	4053
Affinity	3717, 3577	Continental	1682, 2357, 0858, 3321, 4179
Aifron	0891	Continental	3322, 3321
Aiko	0092, 1579	Electric	3322, 3321
Aiwa	0701, 1362	Coradir	2844
Akai	1675, 1385, 0672, 1523, 4057, 3321, 2676, 3183	Craig	0180
Akawa	3391	Crosley	0054, 3115
Akira	2241	Crown	0180, 0672
Akura	1523, 1687	Crown Mustang	0672, 0898
Alba	2676, 1667	Curtis	3777, 2397, 3895, 3939, 2003, 3636, 1326, 1314, 3382, 3717
Alfide	0672	Curtis Mathes	0060, 0451, 1661, 0054, 0145, 0154
America	4179	CXC	0180
America Action	0180	Cytonron	1326, 2003
Amoisonic	4179	Daewoo	0180, 0672
Anam	0180	Daewoo	1661, 0623, 0092, 3115, 0451, 0672, 0876, 2668, 0154, 3426
Anhua	1589, 2691, 3720, 4169, 1365, 4170, 4184, 4185, 1089, 2402, 3938, 4101, 4173, 2014, 2087, 1590, 3707	Daytek	0092, 0180
AOC	2676, 3183	Daytron	4613
Apex Digital	2397, 4347, 0748, 1217	Denon	0145
Ario	2397	Denstar	0628
AS	1667	Dewo	0628
Asus	3340	Dighome	2676
Atvio	3638, 0891, 3636, 3653, 3654, 3657	Disney	1892
Atyme	2746	Dual	2341
Audiac	0180, 0391	Dukane	1398
Audiosonic	1675	Dumort	0180
Audiovox	0180, 0092, 1766, 1769, 2121, 0451, 0623	Durabrand	0463, 0171, 1034, 0178, 0180
Aumark	0060	Dynex	2049
Auria	2087, 2014	Ectec	0391
Aventura	2087, 2014	Electrograph	1755
Avera	2397, 2049	Electrohome	0463, 1670
Avol	2735	Elektra	0017, 1661
B Vision	3327, 3847	Element	3559, 1687, 2183, 2964, 1886
Barco	0556	Elite	1457
Basic Line	3485	Emerson	1864, 0463, 0171, 1963, 0180, 1394, 1886, 0178, 1944, 3623, 1661, 1911, 0623, 2183, 0451, 0154, 3559
Baysonic	0180, 0463	Encross	0876
BBK	1523	Envision	1589, 1365, 2087, 2014, 1506
		Epworth	0701, 1362
		EQQ Auria	2014, 2087
		EQQ Auria	3321, 3183, 3847, 4378
		ESA	0171, 1944, 1963
		Fair Mate	1326
		Favi	3382, 2676
		Ferguson	2676
		Finlux	2676, 3175, 1667
		Fisher	0154, 1362
		Fluid	2964
		Frigidaire	2231
		Fujimaro	1523, 1687, 0171, 0180, 1394, 1963, 1864
		Funai	0180
		Fusion	3332
		Furrion	3047, 3332, 4378
		Gateway	0180
		Futuretech	1755
		GE	0451, 0178, 0628
		General Electric	0451, 0178, 0628
		GM	0171, 1963, 1864, 1886
		Gibralter	0017
		Global	4177
		Go Video	0060
		GoldMaster	1398
		GoldStar	0178, 3847

Table listing various electronic components and brands such as Grundig, Philips, and Samsung with their respective model numbers and prices.

Table listing various electronic components and brands such as Panasonic, Sharp, and Sanyo with their respective model numbers and prices.

Table listing various electronic components and brands such as Vestel, Hughes Network, and Alcatel-Lucent with their respective model numbers and prices.

Table listing various electronic components and brands such as Pace, Ortek, and RadioShack with their respective model numbers and prices.

Table listing various electronic components and brands such as QED, Diplomat, and OK with their respective model numbers and prices.

Table listing various electronic components and brands such as Philips, Pioneer, and Polk Audio with their respective model numbers and prices.

Garantía Limitada al Consumidor / Chile / Uruguay. O A ONE FOR ALL concede ao primeiro adquirente do produto por um período máximo de 1 (um) ano da data da compra, uma garantia contra defeitos ou vícios de qualquer natureza que afetem o funcionamento adequado do produto.

MISC

Table listing miscellaneous electronic components like Apple, Acoustics, Denon, Durabrand, Haier, Harman/Kardon, Inkel, Integra, Jamo, JBL, JVC, Kenwood, LG, Logitech, Magnavox, NBX, Onkyo, Panasonic, Philips, Polk Audio, Samsong, Sharp, Sherwood, Sonos, Sony, Teac, Toshiba, VIZIO, Yamaha, Zenith.

CD

Table listing CD players from brands like Aiwa, Arcam, Audiolab, Burmester, Logitech, Magnavox, NBX, Onkyo, Panasonic, Philips, Polk Audio, Samsong, Sharp, Sherwood, Sonos, Sony, Teac, Toshiba, VIZIO, Yamaha, Zenith.

VIDAC

Table listing video equipment from brands like A.C.Ryan, ABS, Alienware, Amlogic, Apple, Armada, BGH, Ceton, Dell, Diamond, Dune, Elevo, Gateway, G-Box, Geniatech, Gigabyte, Hewlett Packard, HP, iComBIT, Iomega, Kollins, Marantz, Matsui, MCS, MW, Pioneer, Polk Audio, Sony, Yamaha.

AMP

Table listing audio amplifiers from brands like Denon, Harman/Kardon, Left Coast, Marantz, Matsui, Miro, Mission, Polk Audio, Sony, Yamaha.

TUNER

Table listing tuners from brands like Admiral, AEG, Aiwa, Philips, Polk Audio, Proceed, Proton.

CABLE

Table listing cables from brands like ADB, Air Link, Communications, Hughes Network.

